

Twinstar Nano Plus

Návod k použití

Úvod

Pro správné fungování zařízení užívejte v souladu s tímto návodem.

Obsah balení

- Twinstar IC
- Reaktor
- Adapter
- Prodlužovací kabel
- 3x přísavky
- Držák pro reaktor

Nastavení modu

- 1 stisknutí = Mode 1: 50 – 100l
- 2 stisknutí = Mode 2: 100 – 200l
- 2 stisknutí = Mode 3: 200 – 250l

Instalace

Nainstalujte na místo, kde dobře proudí voda, Instalací na jiná místa se může snížit účinnost zařízení.

1. Nasadte držák s přísavkou na reaktor
2. Umístěte reaktor 10-15 cm pod vyústění filtrace
3. Připevněte 2 přísavky na Twinstar IC a umístěte jej na vnější stranu akvária
4. Spojte reaktor s Twinstar IC
5. Připojte Twinstar IC k transformátoru
6. Zapojte Twinstar do sítě.
7. Zmáčkněte tlačítko a zkontrolujte funkci zařízení.

Prevence, vztahující se na kvalitu vody v akváriu

1. Odstaňte prach z akvária 3-5 dnů před použitím.
2. Odstraňte řasu z akvária, než nainstalujete Twinstar. Zařízení nedokáže odstranit existující řasu.
3. Odstraňte zařízení z akvária před každou údržbou. Rozvířený zákal během údržby může zkrátit životnost reaktoru.
4. Nepoužívejte tento produkt, používáte-li v akváriu léčiva nebo léčivou sůl.

Čištění membrány

Pozor nikdy nečistěte kovovou membránu, aby nedošlo k poškození povlaku.

1. Pro čištění reaktoru jej vložte do misky a zalijte přípravkem Twinstar cleaner a ponechte jej zde po dobu 1-3 hodin podle inkrustace.
2. Vyndejte reaktor a opláchněte jej pod pomalu tekoucí vodou. Plastovou část můžete očistit houbičkou nebo kartáčkem. Nedotýkejte se ale kovové membrány. Mohlo by dojít k jejímu nenávratnému poškození.

Pravidelné čištění je nezbytné pro dosažení správné účinnosti. Membrána je spotřební zboží a je zapotřebí ji každých 6-12 měsíců vyměnit.

Strom závad

- Reaktor nereaguje – poškozený / nefunkční / opotřebovaný reaktor = nutná výměna
- Reaktor vyrábí malé množství elektrolýzy – opotřebovaný reaktor / nános vodního kamene = očistit nebo vyměnit reaktor
- IC zařízení nereaguje – kontaktujte prodejce TWINSTAR

Bezpečnostní opatření

1. Používejte produkt v souladu s tímto manuálem.
2. Ujistěte se, že v akváriu nejsou problémy s živočichami, nemoci a paraziti.
3. Nečistěte železnou membránu reaktoru.
4. Zapojte zařízení do zásuvky až po kompletní instalaci.
5. Nesahejte do akvária, když je zařízení v provozu.
6. Nesahejte na Twinstar IC mokřýma rukama
7. Nepoužívejte násilí nebo hrubou sílu, jedná se o citlivé zařízení.
8. Odpojte Twinstar od zdroje před manipulací s přístrojem.
9. Nesnažte se produkt jakýkoliv způsobem modifikovat.
10. Držte mimo dosah dětí.

!Upozornění!

IC zařízení není vodotěsné ani voděodolné, na poškození IC vodou se nevztahuje záruka. Nevystavujte IC živlům, neumísťujte do vody a nesahejte na zařízení mokřýma rukama.