

Jednotky s pomocným čerpadlem:

Tlak na vstupu 1,5 – 45 Psi

Napájení transformátoru 240V

Motor čerpadla 24 V

Vysokotlaký spínač (automatické vypnutí při naplnění zásobníku)

Nízkotlaká ochrana čerpadla proti běhu naprázdno (čerpadlo nepracuje, pokud není na přívodu minimální tlak vody – 1,5 Psi)

Doporučení: předfiltrace minimálně 30 micron.

Příklad zapojení pomocného čerpadla

